

lockjack mode d'emploi



1

insérer la corde



2

visser la came (jusqu'à la sécurité)



3

connecter la manille lyre
du lockjack à l'épissure



4

connecter l'anneau émerillon
du lockjack au point central



5

pour descendre, tirer progressivement
sur le pommeau en bois, en prenant
soin de tenir le mou.



6



8



7

3 techniques pour
remonter et ravalé
le mou

6 deux mains dessous

7 une main dessus, une main dessous

8 une main dessus



9

descente

