

TREE ACCESS

TREE ACCESS



HARNAIS CUISSARD "TREE ACCESS" Ref.2162.01

+ HARNAIS TORSE "ACCESS CHEST" Ref.1962.02

+ SELLETTE "ACCESS SWING" Ref.1963

Tailles: 1: S-L, 2: L-XXL (cuissard et torse);
Taille unique (sellette)

Poids (taille 1): harnais cuissard 1750g,
harnais torse 550g,
sellette 1300g.

CERTIFICATIONS

CE E.P.I. Contre les chutes de hauteur

EN 813 - Ceintures à cuissardes

EN 358 - Ceintures de maintien au travail

EN 361 - Harnais d'antichute

(utilisation combinée du Tree Access
et de l'Access Chest))

Certifiés pour un poids maximum d'utilisateur de 150kg.

DESCRIPTION

Le harnais d'élagueur ultime: conçu par les élagueurs, testé par les élagueurs et approuvé par les élagueurs!

Structure très confortable, point d'attache en pont réglable en longueur, point d'attache ventral, possibilité d'installer un torse En361 et une sellette. Chaque détail a été étudié pour s'adapter à tous les besoins des élagueurs.

La solution Tree Access se compose d'un **harnais cuissard [A]**, d'un **harnais de torse [B]** et d'une **sellette [C]**.

*Le Tree Access, l'Access Chest et l'Access Swing sont fournis séparément, avec les instructions pour l'assemblage.



TREE ACCESS



CONFIGURATIONS POSSIBLES

Trois configurations sont possibles:

1. L'utilisation du harnais cuissard seulement, pour les applications d'élagage où la fonction d'arrêt de chute n'est pas requise.

2. Combinaison du harnais torse avec le cuissard

Cette solution ajoute deux points d'attache antichute (avant et arrière) destinés à la connexion d'une longe à absorbeur d'énergie ou un dispositif antichute.

3. Raccordement de la sellette pour un meilleur confort en suspensions aériennes prolongées. Possibilité de connecter la sellette sur les boucles du harnais Tree Access, ou de l'appliquer directement à l'anneau ventral de tout harnais cuissard au moyen de deux connecteurs.



2



3



TREE ACCESS



A_ HARNAIS CUISSARD "TREE ACCESS" - Ref.2162.01

- 1 Anneau d'attache en alliage d'aluminium, d.45 x D.69 mm, 30 kN
- 2 Pont à double épaisseur de sangle pour une meilleure durabilité, 25 mm de large, 30 cm de long (version de 25 cm disponible en pièce détachée)
Certifié selon EN 813
- 3 Sangles et boucles latérales pour le réglage de position du pont; idéal pour ajuster la position de l'utilisateur, même en suspension.
Sangles de 20 mm de large, boucles en alliage d'aluminium.
- 4 Manille de raccordement en acier inox avec vis à tête hexagonale pour le remplacement de la sangle du pont.
- 5 Boucle textile d'attache ventrale, certifiée selon la norme EN 813. Structure brevetée. Également utilisée pour la connexion de l'Access Chest.
- 6 Anneaux latéraux en alliage d'aluminium pour le maintien au travail, certifiés selon EN 358.
- 7 Nouveau système de connexion entre la ceinture et les tours de cuisses: la grande distance entre les deux sangles de connexion est étudiée pour un confort accru dans la région de l'aîne.
- 8 Boucles automatiques "Speedy Alu".
- 9 Boucles de ceinture en alliage d'aluminium, à réglage rapide et amovibles.
- 10 Boucles brevetées "Sicura" pour la fixation de l'Access Swing.
- 11 Sangles polyester de ceinture, de 44 mm de large.
- 12 Sangles polyester de tour de cuisse, de 33 mm de large.
- 13 Renfort de sangle de tour de cuisse.
- 14 Rembourrage de ceinture à triple couches: filet 3D confortable, mousse intermédiaire robuste, couche supplémentaire de mousse rigide sur les zones de compression. Grande surface de contact pour la distribution de pression.
- 15 Rembourrage de tour de cuisse à double densité: plus rigide à l'arrière pour la répartition de la charge, plus doux sur la région de l'aîne pour le confort. Intérieur en filet 3D. Grande surface de contact pour la distribution de pression.
- 16 Sangles arrières de liaison des tours de cuisse, réglables en longueur.
- 17 Boucle pour la fixation de l'Access Chest.
- 18 Anneau de sangle pour la fixation du porte-matériel « Hub » (réf.0910, fourni séparément).
- 19 Plusieurs porte-matériel rigides sur la ceinture, 10 kg maxi.
- 20 Un anneau à matériel sur chaque tour de cuisse, 10 kg maxi.
- 21 Anneau de sangle pour la fixation de l'Access Swing lorsqu'elle n'est pas utilisée.



TREE ACCESS



B_HARNAIS TORSE "ACCESS CHEST" - Ref.1962.02

- 22 Point d'attache pour antichute (avant et arrière) en alliage d'aluminium certifié selon EN 361, adapté pour la connexion d'une longe à absorbeur de choc ou d'un dispositif antichute.
- 23 Sangles en polyester, 44 mm de large.
- 24 Boucles en alliage d'aluminium, à réglage rapide et amovibles.
- 25 Mousqueton à vis en alliage d'aluminium, fixé au moyen d'une goupille acier afin d'éviter la rotation. Pour être connectée au Tree Access.
- 26 Système de sangles de connexion arrière au "Tree Access".
- 27 Rembourrage triple couches: filet 3D confortable, mousse intermédiaire robuste, filet de protection externe.
- 28 Système d'attache en sangle pour la fixation du bloqueur de poitrine.



TREE ACCESS



C_ Sellette "ACCESS SWING" - Ref.1963

- 29 Structure en alliage d'aluminium pour une meilleure rigidité lors de la suspension. Rembourrage double couche faite en mousse recouverte par du filet 3D respirant.
- 30 Boucles brevetées "Sicura" conçues pour être connectées directement à des boucles au Tree Access ou à l'Access Sit.
- 31 Boucles d'attache pour la connexion de la sellette à l'anneau d'attache ventrale de tout harnais EN 813 par l'intermédiaire de deux connecteurs (Nano 23 réf.1189 recommandé).
- 32 Crochet en alliage d'aluminium pour la fixation de la sellette sur l'arrière du Tree Access lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 33 Porte-matériel latéraux, maxi 10 kg
- 34 Porte-matériel inférieur, maxi 10 kg



Utilisation avec "TREE ACCESS"



Utilisation avec tout harnais EN 813



PIÈCES DÉTACHÉES POUR LE "TREE ACCESS"

SANGLES DE PONT:

- Ref.2164.01 - 25 cm de long
- Ref.2164.02 - 30 cm de long (standard)

ANNEAUX ALUMINIUM DE PONT:

- Ref.2046 - d.34 x D.54 mm, 22 kN
- Ref.2046.01 - d.45 x 54 mm, 30 kN (standard)

