SCRUBBA

Nettoyant pour vos cordes synthétiques

DE

Together in Motion

NETTOYANT POUR VOS CORDES SYNTHÉTIQUES

Laver une corde à un impact sur sa résistance, le choix du détergent est donc vitale.TEUFELBERGER a développé un produit nettoyant spécialement formulé pour les cordes synthétiques qui protège les fibres et maintient la durée de vie sans altérer la résistance.

Le graphique ci-dessous montre les résultats du lavage d'une corde neuve en polyester avec différents détergents. Nos tests ont montré qu'après 8 lavages avec un nettoyant en poudre la résistance avait diminuée de 42%. En comparaison les nettoyants en gel offre de meilleurs résultats mais ils réduisent malgré tout de 22% la résistance.

Comparaison des détergents - perte de charge de rupture d'une corde polyester



Suite à cette étude nous sommes fiers de vous présenter nôtre détergent pour cordes

SCRUBBA!

⚠ WARNING!

Utiliser ses produits peut provoquer des dangers. Utilisez nos produits uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. Les clients doivent s'assurer que tous les utilisateurs sont au fait de l'usage correcte et des précautions de sécurité nécessaires. Gardez à l'esprit que tous les produits peuvent causer des dommages ou des blessures lorsqu'ils sont mal utilisés.

TEUFELBERGER® et 拖飞宝® sont des marques déposées au niveau international du groupe TEUFELBERGER. Changements techniques, phrase et les fautes d'impression sont réservées.

Confiance dans les rêsultats de test

Grâce à ses ingrédients soigneusement sélectionnés , SCRUBBA veille à ce que vos cordes de sécurité et d'escalade soient nettoyées en douceur tout en protégeant les fibres contre les dommages. Cela a été confirmé par des tests de lavage effectués en laboratoire

Tests de lavages avec SCRUBBA



Nos recommandations pour le lavage de vos cordes avec SCRUBBA:

- ✔ Ne lavez pas vos cordes plus que cela n'est absolument nécessaire!
- ✔ Utilisez 75 ml de détergent SCRUBBA pour les lavages en machine, ou 10 ml dans 10 l d'eau pour les lavages à la main.
- ✔ Lavez vos cordes à une température maximale de 30°C/86°F!
- ✔ Utilisez le cycle laine de votre machine a lavée.
- ✔ Assurez vous de rincer vos cordes a l'eau claire.
- ✔ Essorez vos cordes uniquement si un séchage rapide est nécessaire.
- ✔ Ensuite, procédez au séchage naturel de vos cordes.
- ✔ N'exposez pas vos cordes à la lumière direct du soleil.
- ✔ Ne séchez pas vos cordes à proximité d'une source de chaleur ou dans un sèche linge.

Caractéristiques et détails:

- ✔ Contenu : 1000 ml
- ✔ Méthode de conservation :
  - Protegés d u soleil
  - Dans la bouteille originale à une température de 15°C/59°F
- ✔ Composition :
  15-30 % savon, < 5 % parfum (butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal), conservateurs (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone)

CONTACTS :
Angela Sipos (BU Manager)
angela.sipos@teufelberger, +43 7242 413-179
Anna Aschauer (Customer Service)
anna.aschauer@teufelberger.com, +43 7242 413-186
Ludovic Rambert (Area Sales Manager FR)
ludovic.rambert@teufelberger.com, +43 7242 413-1093

TEUFELBERGER Fiber Robe GmbH.
Vogelweiderstraße 50
4600 Wels, Austria
Telefon: +43 (0) 7242 413-0
Fax: +43 (0) 7242 413-91 169
fiberrope@teufelberger.com

www.teufelberger.com

© 03/2018 | SCRUBBA | FR